DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WEIGH CONSOLE

"WEIGH CONSOLE": MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI



Software GRATUITO (se scaricato da Internet) che permette di monitorare le pesate eseguite su indicatori serie DFW, 3590, DGT, DGTQ, DGT60, CPW, TRS, TRI.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

DESCRIZIONE


- Weigh Console è dotato di un'interfaccia che permette di visualizzare in modo chiaro ed immediato il peso presente sulla bilancia collegata e di archiviarlo in una qualsiasi applicazione di Windows attiva; inoltre consente la lettura delle pesate memorizzate, sulle bilance con memoria per lista pesate integrata (ad es. DFWPM).

FUNZIONI PRINCIPALI

- Comunicazione attraverso porta COM (seriale o USB, anche con indirizzo 485) o tramite indirizzo TCP/IP.
- Avvio del programma esteso od iconizzato.
- Visualizzazione del peso "on-line" della bilancia collegata.
- Funzioni di Zero e Tara sulla bilancia collegata.
- Funzione di "Easy Windows data entry":
  - permette di scrivere il peso letto dalla bilancia direttamente nell'applicazione di Windows aperta (es. Excel, gestionali, applicativi di produzione, ecc...), alla pressione di un tasto, selezionabile;
  - per bilance omologate provviste di alibi memory (opzionale o di serie a seconda del modello), è possibile inserire oltre al peso anche l'ID di pesata;
  - il formato dei dati inseriti alla pressione del tasto può essere liberamente personalizzabile secondo esigenze.
- Funzione di "Lista pesate": consente la lettura delle pesate memorizzate, sulle bilance con memoria lista pesate integrata, con possibilità di salvataggio in formato "Excel" o *.csv.


REQUISITI MINIMI PC

- Pentium IV o equivalente - 256 Mb Ram.
- 200 MB di Spazio libero su disco.
- Sistema operativo Windows 10.
- Internet Explorer 6.0 SP1 o superiore.
- Monitor con risoluzione minima 800x600, 256 colori.
- Una porta seriale RS232 o USB (per indicatori dotati di porta USB).




Lettura lista pesate con possibilità di salvataggio in formato "Excel" o *.csv.

PARTICOLARE 1



Ricezione del peso su applicazione "Blocco note", ad esempio con tasto F2.

PARTICOLARE 2



Ricezione del peso su applicazione "Excel", ad esempio con tasto F2.

www.diniargeo.com



DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.